



8820 Old Hwy 99 SE, Olympia, Washington 98501, USA
 360-943-6063 8000-562-6184 FAX 360-352-4813 www.ch2o.com

**Product
Bulletin**

SURE FLOW® FA
ANTIINCRUSTANTE PATENTADO
 (PATENTES INTERNACIONALES EXPEDIDAS Y EN TRÁMITE)

APLICACIÓN

Las cristalizaciones minerales en los sistemas de irrigación con frecuencia pueden ocasionar obstrucción en las boquillas y taponamiento en los filtros de arena o en los intercambiadores de calor. El uso de lavados ácidos minerales fuertes ha probado ser caro y con frecuencia impráctico para la eliminación de estos depósitos. Otros peligros relacionados con los ácidos minerales fuertes incluyen procedimientos de manejo, almacenamiento y eliminación.

Una forma de manejar los depósitos minerales es tratar el sistema de agua con un material que altere la formación y el crecimiento de depósitos cristalinos duros. **SURE FLOW FA** es un producto para tratamiento de aguas que causa la deformación de los cristales minerales y los hace muy irregulares. La naturaleza de los cristales distorsionados es polvoza, lo cual reduce la acumulación de depósitos minerales cristalinos que puedan restringir y obstruir las boquillas de los goteros.

SURE FLOW FA está formulado específicamente para usarse como parte de un sistema registrado ante la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), en una variedad de aplicaciones. Este enfoque ha probado ser muy eficaz para tratar al mismo tiempo las incrustaciones minerales y biológicas.

Cuando se aplica adecuadamente, **SURE FLOW FA** no es dañino para suelo, cultivos en crecimiento, ni sistemas de irrigación.

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MANEJO

Este producto es un líquido muy ácido. Al manejar el producto concentrado es necesario utilizar siempre goggles protectores y guantes aislantes. Si desea conocer más procedimientos de seguridad y manejo, consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales. Al utilizar el producto concentrado es necesario utilizar ropa y guantes protectores a fin de reducir al mínimo el contacto con piel y ojos.

TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN

Inyecte directamente en las líneas de distribución utilizando el equipo de medición automatizado de CH2O. Nunca mezcle este producto con otro, sin utilizar el equipo de medición, debidamente probado.

CONTROL

Mantenga un residual de hasta 5 ppm de **SURE FLOW FA**, de acuerdo con las pruebas realizadas con nuestros métodos de pruebas disponibles. Para mayor información sobre pruebas analíticas, comuníquese con su representante de CH2O. Se recomienda hacer pruebas diariamente, a fin de mantener un control adecuado. El no monitorear ni mantener los niveles de tratamiento puede causar daños. Es responsabilidad del cliente monitorear y mantener los niveles de tratamiento, con el apoyo del representante de ventas de CH2O.

DOSIFICACIÓN

Úsese solo con equipo en funcionamiento de CH2O.

PROPIEDADES FÍSICAS

pH Menos del 2.0
 Libras por galón 9.8-10.3
 Presentación física..... Líquido transparente
 Olor Suave
 Punto de inflamación..... N/A